FireworX

584003012
Top Lid for Fireworx

336050011
LCD Display DMF50316

720025011
FireworX Front profile w/window + diffuse plates

122800011
10KB D40Potmeter for IN or OUT

586000011
Wing/side panel for M2000

720054011 Complete set of buttons + holder + light guides1
339000411Black push button "POWER"1
339000511Black push button "BYPASS"1
339002511Black push button "alpha MOD"1
339000711Black push button "TEMPO"1
339002611Grey push button "DYNAMIC"1
339002711Grey push button "VOCODE"1
339002111Grey push button "DELAY"1
339002011Grey push button "FILTERS"1
339002811Grey push button "SYNTH"1
339002211Grey push button "REVERB"1
339002911Grey push button "FORMANT"1
339001811Grey push button "PITCH"1
339003011Grey push button "PAN"1
339003111Grey push button "DISTORT"1
339001911Grey push button "CHORUS"1
339003311Grey push button "EQ"1
339000811Black push button "RECALL"1
339000911Black push button "EFFECTS"1
339001011Black push button "I/O SETUP"1
339001111Black push button "STORE"1
339001211Black push button "MOD"1
339001311Black push button "UTILITY"1
339003411Grey push button ">" or "<"2
339000311Grey push button "EXIT"1
339002311Grey push button "ENTER"1
338055211Light guide for push buttons23

720052011 - Encoder + nut, for PARAMETER, VALUE and Alpha MOD

338056111 - Plastic knob for encoder